Manuale dell'utente





REV. 1

Allmag srl – Strada Del Portone, 131/D – 10095 Grugliasco (TO) – tel. 011 781249 – email: leancad@allmag.it

Sommario

Download e installazione 3
Accesso al Network 4
Uso dell'interfaccia5
Configurazione Tubi orizzontali8
Configurazione Tubi verticali10
Configurazione base 12
Configurazione Rulliere14
Configurazione Maniglia16
Configurazione Piano17
Configurazione Pannello18
Tasti Funzione Oggetti 19
Tasti Report 20
Tasti Stampa 21



Premessa

LeanCad di Allmag, è un software cad, che opera in ambiente 3D, finalizzato alla progettazione di strutture tubolari Lean.

Grazie ad un'interfaccia utente molto intuitiva e ad una serie di Tools LeanCad permette di progettare dai semplici carrelli, ai banchi di lavoro, alle strutture a gravità più complesse, con la massima semplicità anche a tecnici non particolarmente esperti dei sistemi tubolari.

LeanCad è un software che utilizza una Piattaforma in ambiente Web e pertanto può essere utilizzato solo in modalità online, ossia con connessione web internet attiva. Tutti i contenuti (librerie oggetti elementi grafici ed altro) risiedono esclusivamente sul web, e allo stesso modo tutti i contenuti generati dall'utente, vengono salvati on line, in un apposito Cloud messo a disposizione da Allmag o da fornitori terzi convenzionati con Allmag.

Download e installazione

Il pacchetto è costituito da un unico file di Setup di circa 30 MB scaricabile da http:// http://www.allmag.it/LeanCad.html

L'applicativo deve essere installato nel disco di sistema dell'utente ("c:\") in una cartella ("C:\flashcad") creata dal Setup. Sempre nel disco di sistema viene creata una cartella cache ("c:\flashlib") in cui viene mantenuta la Libreria Allmag sincronizzata con il Server remoto. Deve essere consentito l'accesso ai seguenti Domain: www.digitarch.net, digitarch.net, www.composer3d.com, composer3d.com, www.google.com

E' preferibile eseguire l'applicativo come amministratore. Al primo avvio del programma vengono installate le ShellEstension per la visualizzazione nel File Explorer delle icone, dell anteprime, dei thumbnails dei file ".dgb"

Il programma avvia, quando è richiesta una distinta base, file xls (Excel) con macro interne. E' quindi necessario attivare le macro in Excel.

Accesso al Network

In questo capitolo si illustreranno le istruzioni di accesso al network per l'utilizzo di LeanCad di ALLMAG.

1) Effettuare l'accesso al programma e fare click sul tasto "Network dalla barra degli strumenti"

FlashCA	D 2016 [v.516]	
Library 🞴 💷 Smart Objec	Retwork	File 💕 Pareti

2) Si aprirà la seguente schermata, compilare i campi contrassegnati con email e password

Home < Indietro	Avanti > Aggiorna Interrompi Esci
Composer ^{3d}	Cerca un oggetto o un produttore Q solo nelle Aziende solo nei Generici solo nedi Utenti
Email: Password: Resta collegato	

3) Spuntare la casella "Resta collegato"

Home	< Indietro	Avanti > Aggi	orna Interro	ompi E:	sci			
Comp	oser ^{3d}	Cerca un oggetto o un p	produttore Q	solo nelle Aziende	<u>solo nei Generici</u>	<u>solo negli Utenti</u>		
Email: Password: Resta colle	egato							
4)	Fare click so schermata	u tasto Acced di "Allmag Leanca	i e atte ad″	ndere il d	caricamento	o delle imp	ostazioni	della
		Allmag LEA	NCAD 2016 [v.516] Opolimeni@inv	vind.it			
	Library	💻 Menu 🏾 🏾 Testi 🗾 Quote 🐇	Opzioni 🔀 Report	(Help 🖌 🚺	I 🧝 🗋 🕒 🧐		

Uso dell'interfaccia

In questo capitolo si illustreranno le principali funzioni dell'interfaccia grafica utente, di cui di seguito ne è riportata una schermata.

Allmag LEANCAD 2016 [v.516] WFlash ST01 - ALL	MAG S.r.I Strada del portone, 131/d	- Grugliasco (To)				
	D Nuovo shery EMenu	T Test 📴 Quote 🗱	Opzioni 💥 Report 🕮 Stampa 💐 So	zivia 🔞 Help 🛛 🔊 🖪 🧏 🛴 🕒 🚷		
		-193.0				
		338.0				
						1
			·····		1 1 1 1 1	
			·····		÷·····	
			·····			
·····						
			l			
					61	3D
						-
						9.1

ACCESSO ALLA LIBRERIA

L'accesso alla libreria si effettua selezionando il tasto



. Una volta eseguita tale

operazione si aprirà una finestra dal quale sarà possibile scegliere l'oggetto da importare nella schermata.



SALVATAGGIO/APERTURA FILE

Fare click sul pulsante reportata di seguito, dal quale sarà possibile salvare o aprire un file premendo il tasto riquadrato in rosso.

[Home < Indietro	Avanti > Aggioma Interrompi Esci	*
	Composer ^{3d}	Cerca un oggetto o un produttore 🔍 solo nelle Aziende solo nel Generici solo negli Utenti	-
	opolimeni@inwind Esci	Salva il nuovo disegno che stai realizzando oppure Sostituisci uno di quelli già archiviati.	
	🚰 Salva/Apri tuoi Progetti		
	Esempi da arredare Esempi già arredati I progetti più recenti T progetti più diccati Gli Archivi delle Aziende Gli Archivi oGenerico t husi Archivi Preferiti	Salva in un nuovo disegno postazione lean postazione con ruliere	

SETTAGGIO OPZIONI

Fare click sul pulsante	per	accedere	al	menu	opzioni	e	configurare	le	opzioni
dell'interfaccia.									

	mposta le Opzioni del programma	
Colore fondo diseano	Naro	
Colore fondo 3d	Sfumato	
Pavimento	Assente	
Dimensioni testi mm.	25	
Dimensioni quote mm.	15	
	ОК	

Dove con:

"Colore fondo Disegno": si imposta il colore dello sfondo dell'interfaccia utente; •

🕜 Help

• "Colore fondo 3d": si imposta il colore delle stampe dell'oggetto creato.

HELP ONLINE

LeanCad consente di utilizzare due modalità di help online:

Scrivici • Fare click sul pulsante operatore ALLMAG;

per inviare un messaggio direttamente ad un

• Fare click sul pulsante per

consultare la guida pdf.

TASTI FUNZIONE

Di seguito una breve lista di comandi di uso frequente durante la progettazione delle strutture tubolari:

•	Fare	click	sul	tasto		per annullare l'ultima modifica;
•	Fare	click	sul	tasto	n	per attivare/disattivare punti magnetici;
•	Fare	click	sul	tasto	2	per nascondere/visualizzare le immagini;
•	Fare	click	sul	tasto	Ĺ,	per attivare disattivare gli assi ortogonali;
•	Fare	click	sul	tasto	6	per passare ad una vista in pianta;
•	Fare	click	sul	tasto		per passare ad una vista 3D.

VISTA FOTOREALISTICA

Leancad offre la possibilità di accedere ad una vista fotorealistica per controllare lo stato di avanzamento dei propri lavori.

Fare click sul tasto sul joystick in basso a destra accedere all'ambiente sopra descritto



ROTAZIONE OGGETTI

In ambiente Leancad gli oggetti possono essere ruotati lungo gli assi principali facendo click sui tasti X, Y, Z presenti sulla tastiera del pc:

- X, si ottiene la rotazione attorno l'asse x;
- Y, si ottiene la rotazione intorno all'asse Y;
- Z, si ottiene la rotazione intorno all'asse Z.

Configurazione Tubi orizzontali

INSERIMENTO TUBI

Per inserire un tubo orizzontale fare click sul tasto finestra della libreria e selezionare TUBO

🤿 Li	brary
------	-------

accedere alla

per



CONFIGURAZIONE TUBI

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni del tubo.

Materiale Metallo Tubo CP2820 spessore 2.0 Inizio Offset Esterno Fine Offset Esterno Carica Carica	x
Tubo CP2820 spessore 2.0 Inizio Offset Esterno Fine Offset Esterno Carica	•
Inizio Offset Esterno Carica	-
Fine Offset Esterno Carica	-
Carica	-

Nella fattispecie si potrà optare tra le seguenti opzioni:

- Materiale: scelta del materiale del tubo, acciaio o alluminio;
- Tubo: tipologia di tubolare e relativo spessore;
- Inizio: giunti o offset da porre all'estremità sinistra del giunto;
- Fine: giunti o offset da porre all'estremità destra del giunto.

POSIZIONAMENTO TUBI

Una volta configurato il tubo si può procedere con il posizionamento dello stesso. Il posizionamento è dinamico e automatico e si effettua trascinando il tubo da un punto magnetico all'altro.



Di seguito è riportato un link ipertestuale dimostrativo di quanto precedentemente descritto:

http://www.allmag.it/videoCad_tubi_oriz.html

Configurazione Tubi verticali

INSERIMENTO TUBI VERTICALI

Per inserire un tubo verticale fare click sul tasto della libreria e selezionare TUBO VERTICALE.



per accedere alla finestra



CONFIGURAZIONE TUBI VERTICALI

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni del tubo.

	Proprietà	x
Materiale Tubo Altezza tubo mm. Estremo in basso Estremo in alto Tappo	Metallo CP2820 1000 Assente Assente No Carica	* * *

Nella fattispecie si potrà optare tra le seguenti opzioni:

- Materiale: scelta del materiale del tubo, acciaio o alluminio;
- Tubo: tipologia di tubolare e relativo spessore;
- Altezza tubo: altezza del tubo da piano pavimento.
- Estremo in alto: giunti o offset da porre all'estremità superiore del tubo;
- Estremo in basso: scelta del tipo di fissaggio a terra dell'estremità inferiore del tubo.
- Tappo: scelta se inserire o meno un tappo sull'estremità superiore del tubo.

POSIZIONAMENTO TUBI

Una volta configurato il tubo si può procedere con il posizionamento dello stesso. Il posizionamento avviene impostando la vista in pianta e facendo click nel punto in cui si vuole posizionare il tubo.



Di seguito è riportato un link ipertestuale dimostrativo di quanto precedentemente descritto:

http://www.allmag.it/videoCad tubi vert.html

Configurazione Base

INSERIMENTO BASE

Per base si intende un modello predefinito costituito da più elementi, quali giunti, tubi orizzontali e tubi verticali. Per inserire una base fare click sul tasto per accedere alla finestra della libreria e selezionare BASE



CONFIGURAZIONE BASE

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni della base.

	Proprietà
Tubo	CP2820 Metallo spessore 2.0
Tipo piedice	Piedino
Queta base mm	200
Larabarra mm	2000
Defendità mm	1000
Alterna antariara area	1000
Altezza anteriore mm.	1000
Altezza posteriore mm.	1000
Jffset montanti	Esterno
	Carica

Nella fattispecie si potrà optare tra le seguenti opzioni:

- Tubo: scelta del materiale del tubo, acciaio o alluminio;
- Tipo: Tipologia di fissaggio a terra della base;
- Quota base: quota dei tubi orizzontali da filo pavimento;
- Larghezza mm: larghezza della struttura;
- Profondità mm: profondità della struttura;
- Altezza anteriore mm: altezza dei due tubi verticali posteriori;
- Altezza posteriore mm: altezza dei due tubi verticali anteriori;
- Offset montanti: scelta tra offset esterni o interni.

POSIZIONAMENTO BASE

Una volta configurato la base si può procedere con il posizionamento della stessa. Il posizionamento avviene impostando la vista in pianta e facendo click nel punto in cui si vuole posizionare la base.



Di seguito è riportato un link ipertestuale dimostrativo di quanto precedentemente descritto:

http://www.allmag.it/videoCad_base.html

Configurazione Rulliere

INSERIMENTO RULLIERA

Per inserire una rulliere fare click sul tasto per libreria e selezionare RULLIERA



accedere alla finestra della



CONFIGURAZIONE RULLIERA

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni della rulliera.

	Proprietà ×
Tipo	GP3533B
Fronte cassetta mm.	400
Giunto inizio	NO
Giunto fine	NO
Guida sx	NO
Guida dx	NO
Pendenza	Libera 💌
	Carica

Nella fattispecie si potrò optare tra le seguenti opzioni:

- Tipo: tipologia di rulliera;
- Fronte cassetta mm: ovvero la larghezza della cassetta misurata in mm;
- Giunto inizio: scelta della tipologia di giunto da porre all'inizio della rulliera;
- Giunto fine: scelta della tipologia di giunto da porre alla fine della rulliera;
- Guida Sx: scelta della tipologia di guida sinistra;
- Guida Dx: scelta della tipologia di guida destra;
- Pendenza: scelta della pendenza della rulliera.

POSIZIONAMENTO RULLIERA

Per il posizionamento della rulliera, una volta configurata, è necessario selezionare un punto di aggancio lungo il tubo e quindi fare click (foto 1).

Quindi trascinare la rulliera con il mouse per agganciarne l'estremità destra al tubo e fare click (foto 2).

Di seguito è riportato un link ipertestuale dimostrativo di quanto precedentemente descritto:

http://www.allmag.it/videoCad_rulliera.html

Configurazione Maniglia

INSERIMENTO MANIGLIA

Per inserire una maniglia fare click sul tasto libreria e selezionare MANIGLIA.

Cibrary 🐋

per accedere alla finestra della



CONFIGURAZIONE MANIGLIA

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni della maniglia.

	Proprietà
Tubo Giunto	CP-2820 Metallo spessore 2.0
Profondità maniglia	140
	Carica

Di seguito si riporta un collegamento ipertestuale in cui si illustra il funzionamento dello script:

http://www.allmag.it/videoCad maniglia.html

Configurazione Piano

INSERIMENTO PIANO

Per inserire un piano fare click sul tasto libreria e selezionare PIANO.

Library

per accedere alla finestra della



CONFIGURAZIONE PIANO

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni del piano



Di seguito si riporta un collegamento ipertestuale in cui si illustra il funzionamento dello script:

http://www.allmag.it/videoCad_piano.html

Configurazione Pannello

INSERIMENTO PANNELLO

Per inserire un pannello fare click sul tasto libreria e selezionare PANNELLO



per accedere alla finestra della



CONFIGURAZIONE PANNELLO

Si accederà quindi ad una finestra con una serie di menù a cascata per selezionare le opzioni del pannello:



Di seguito si riporta un collegamento ipertestuale in cui si illustra il funzionamento dello script:

http://www.allmag.it/videoCad pannello.html

Tasti Funzione Oggetti

ACCESSO AI TASTI FUNZIONE OGGETTO

In ambiente Leancad, facendo click con il tasto sinistro del mouse su di un oggetto, è possibile accedere ad una serie di tasti, indicati in foto, programmati per eseguire determinati compiti o azioni



TABELLA TASTI FUNZIONE

TASTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
S	Materiali	Permette di accedere al pannello modifiche finiture articolo
	Proprietà	Consente l'accesso al pannello proprietà entità dal quale è possibile modificare alcune proprietà degli oggetti.
0	Duplica	Consente la duplicazione di un oggetto.
X	Cancella	Consente la cancellazione di un oggetto.
C	Ruota	Consente la rotazione di un oggetto intorno all'asse Z.

http://www.allmag.it/videoCad_tasti_fun_ogg.html

Tasto Report

La funzione di questo tasto è quella di generare l'elenco di tutti i componenti, e delle materie prime necessarie alla realizzazione di un prodotto e la lista con il calcolo del taglio ottimizzato dei tubi sotto forma di file excel.

ACCESSO AL TASTO REPORT

Si accede alla funzione facendo click su tasto, riquadrato in rosso, presente sulla barra dei comandi del software.

Allmag LEANCAD	2016 [v 516				
🛁 Library 💻 Menu 🍸 Testi 🛃 Quote 🏶 Opzic	r 🔀 Report	🛱 Stampa 💐 Scrivici	🕜 Help	🖉 🛯 💈	L. 🕒 🍕

Verrà visualizzato quindi il pannello dello script dove inserire il numero di strutture da computare:

Distinta dei componenti del progetto ×					
Numero di strutture da computare	1				
Oggetto					
Scomponi elementi accoppiati	Si 💌				
	Carica				

Premendo il tasto

verrà generato il seguente file Excel.

HLE	HOME	INSERISCI	LAYOUT DI PA	GINA FORMULE	alità compatibilità] - DATI REVIS	Excel IONE VISUALI	ZZA ACROBA	STRUMENT							Tecnico Le	an - 10
colla 😽		- C ≤ - ⊞ + Carattere	• A • A • A •	= = _ ₽· = = = ₽· = = = € +: Al	Testo a capo El Unisci e alline lineamento	a al centro •	merale ? - % 000 % Numeri	- Formattasi condizione	one Formatta come ele * tabella * Stili	Still Inse	risci Elimina Celle	Formato	∑ · A ⊡ · Z e · na M	na e Trovi na e Trovi ra * selezio lodifica	h na-	
mmagine	њ. *	$\times \checkmark$	f_X													
A	i.l.			В		C	D	E	F	G	н	- 1°	J	К	L	M
1009 Tel. d Nº strutt	05 Grug 011.78 ture: Data:	nlasco TO 11249 info@allmi 1 20/04/2016	ag.it			POWER PROVIDENCE										
			L	Descrizione		Q.tá Singola	Q.tá Totale strutture				[1			
8		Cod: 619201 Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide con codolo ad espansione			4	4										
	1	Cod: CP-2820-W Tubo in metallo Rivestito diametro mm.28 spessore mm.2 Bianco mm.495				2	2									
1		Cod: CP-2820-W Tubo in metallo Ri	vestito diamet	tro mm.28 spessore	mm.2	2	2									

http://www.allmag.it/videoCad_tasto_report.html

Carica

Tasto Stampa

La funzione di questo tasto è quella di generare la messa in tavola automatica del prodotto finito e una vista assonometrica indicante la lunghezza dei tubi e il taglio ottimizzato di quest'ultimi..

ACCESSO AL TASTO STAMPA

Si accede alla funzione facendo click su tasto, riquadrato in rosso, presente sulla barra dei comandi del software.



Verrà visualizzato quindi il pannello di questo comando, dove:

Stampa una scheda tecnica del pro	getto	x
Formato	A3 Tecnico (quote interassi/totali)	•
Angolo per la vista 3d	Sud-Est	•
Disegnatore	Giovanni Martucci	
Oggetto		
Ragione sociale	ALLMAG S.r.I.	
Indirizzo	Strada del Portone 131/D - 10095 - Grugliasco - TO	
Telefono	011 781249	
E-mail	info@allmag.it	
Partita iva	05115410010	
Logo	Logo Azienda	
Preview	Show	
Stampa	Print	
Stampante	Setup	
Help	Mostra video tutorial	
	Exit	

Nel Pannello sono presenti alcuni campi vuoti da compilare, che andranno successivamente riportati in stampa. I campi verranno memorizzati dal sistema, tranne il campo Oggetto, per cui non sarà necessario digitarli tutte le volte.

• Disegnatore : Qui andrà caricato il nome della persona che fisicamente esegue il disegno;

- Oggetto : Qui andrà indicato l'oggetto del disegno in stampa, a che cosa serve la struttura, e come si compone;
- Ragione Sociale/Indirizzo/Telefono/E-mail/Partita IVA : Qui andranno indicati i dati dell'azienda, in modo da averli riportati sul cartiglio in stampa;
- Il tasto Logo Azienda consente di selezionare il logo dell'azienda, per riportarlo sul cartiglio di stampa. Importante, il logo deve avere dimensioni 300x180 px;
- Il tasto Setup consente di definire le impostazioni della stampante;
- Il tasto show mostra un'anteprima della messa in tavola;
- Il tasto Print stampa la messa in tavola.

http://www.allmag.it/videoCad_tasto_stampa.html